

Wilcze 16
64-224 Świątki
Wielkopolskie

ALTANY OGRODOWE
JAN TOMYS

Tel: 517 089 180
783 711 214
E-mail: edwin@altanyogrodowe.com
WWW.ALTANYOGRODOWE.COM
WWW.WIEJSKA-CHATA.COM



KANTÓWKA	= 12 szt
KRATKA	= 8 szt
FIRANKA	= 4 szt
ŁATA SPINAJĄCA	= 4 szt
KROKIEW DŁUGA	= 4 szt
KROKIEW KRÓTKA	= 4 szt
ŁĄCZNIK SPINAJĄCY ŁĄTY DACHOWE	= 1 szt
DASZEK	= 1 szt
ELEMENTY DACHU	= 8 szt
ELEMENT NAROŻNY	= 4 szt


Wkręt M 6 x 100 20 szt

Wkręt M 6 x 150 4 szt

Wkręt M 6 * 120 4 szt


Wkręt M 4 x 60 56 szt

Wkręt M 6 x 70 16 szt




1. Na początku montażu skręcamy górny wieniec łaty spinającej - wstępnie
2. Kładziemy go w dane miejsce gdzie ma stać altana
3. Mierzmy po przekątnej i ustawiamy tak aby przekątne się zgadzały
4. Oznaczamy na narożach po zewnętrznej stronie
5. Wieniec rozkładamy na elementy poprzednie
6. W oznaczonych miejscach w narożach wbijamy szpile łotwy oczekując aby uzyskać przekątną
7. Następnie od narożnej na szerokość kratki pozostaje szpilę 8 szt. w poziomie i prostej linii

RYS. nr 2



Wkręt M 5 * 100 = 12 szt


RYS. nr 3



Wkręt 6 * 120 = 4 szt

Wkręt 6 * 150 = 4 szt

RYS. nr 4



Wkręt M 6 * 70 = 16 szt

RYS. nr 5

